

RF Dálkový ovladač Pro změnu chromatičnosti (E1201)




Shrnutí

- Kompatibilní s komponenty EC1232, EC1233, EC1234, EC1235, EC1240, EC1241, EC1134, EC1198
- Frekvence 2.4GHz zajišťuje dosah až 30m.
- CR2032 napájecí baterie.
- LED indikační dioda.
- Každý ovladač může být napárován na jeden nebo více přijímačů.

Technické parametry

- Výstupní signál: RF(2.4GHz)
- Pracovní napětí : 3VDC(CR2032)
- Pracovní proud: < 20mA
- Proud pohot. režim: 10µA
- Výdrž bat. v pohot. režimu: 6 months
- Dosah: 30m
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry: L107×W58.5×H9mm
- Hmotnost: 34g

Rozměry



Párování:

Přijímač s tlačítkem „MATCH“


- Párování: Krátké zmáčkněte tlačítko přijímače MATCH a následně ihned stiskněte tlačítko zóny, na kterou chcete přijímač napárovat.
- Odstranění: Dlouze tiskněte tlačítko MATCH na přijímači. Tímto se odstraní všechny napárované ovladače

Přijímač bez tlačítka „MATCH“

- Následujte pokyny v návodu přijímače

Funkce

Model: EC1201
4 zónový CCT ovladač



On/Off: Krátké stisknutí zapne/vypne osvětlení aktuální zóny, dlouhé stisknutí 2s zhasne osvětlení všech zón.

1,2,3,4 zóny: Krátkým stisknutím vyberte a zapněte zónové světlo, dlouhé stisknutí 2s zhasne zónové světlo. Nepřetržitě krátké stisknutí tlačítek více zón Označí více zón které poté můžete společně ovládat.

Volba barvy: Stiskem mění barvu zvolené zóny.

Jas +/-: Krátké stisknutí - 10 stupňová regulace

Dlouhé stisknutí - plynulá regulace.

3 Scény: Krátké stisknutí spustí scénu, Dlouhý (2s) stisk zvolené nastavené jako scénu.

Řešení potíží

Příčina		Řešení
Ovladač nereaguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vybitá baterie. 2. Přijímač mimo dosah ovladače. 3. Přijímač není napárován na ovladač. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterii. 2. Přiblížte ovladač přijímači. 3. Znovu napárujte ovladač.

Upozornění

1. Při výměně baterie zachovejte správnou polaritu.